



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Scheibenklebeset

Beschreibung:

2m Scheibenklebeset wurde speziell zum Einkleben von Front- und Heckscheiben entwickelt. Das Set ist mit allen notwendigen Utensilien zum Einkleben der Front- oder Heckscheibe ausgestattet.

Inhalt:

- 1K-PU Scheibenklebedichtstoff HMNL 310 ml
- Primer 10 ml
- Wollwischer
- Glas- und Lackreiniger 20 ml
- Reinigungsvlies
- 2 Gummikeile
- 2 Profildüsen
- Gebrauchsanweisung

Verarbeitungshinweise:

Ausbau:

Bei der Reparatur möglichst Handschuhe und Schutzbrille tragen. Zierleisten, Wischer und Verkleidungen im Innenraum etc. entfernen. Hierbei Reparaturanleitungen der Automobilhersteller beachten. Beim Herausschneiden mit dem Draht ist von innen die bestehende Dichtraupe durchzustechen. Die Länge des Drahtes sollte ca. 50 cm sein.

Reinigung der Scheibe:

Den schwarzen Keramikrand der Scheibe mit dem beiliegenden 2m Glas- und Lackreiniger reinigen. Den Reiniger ca. 15 Minuten ablüften lassen.

Primer vorbereiten:

Nach hörbarem Anschlag der Mischkugel ca. 50 Sekunden kräftig schütteln. Die 2m Primerflasche öffnen und den Wollwischer eintauchen.

Primer auftragen:

Bei neuen Scheiben muss grundsätzlich der schwarze Keramikrand geprimer werden. 2m Primer zügig und dünn auftragen und mindestens 15 Minuten ablüften lassen.

Weiter auf Seite 2

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

Düse für den Materialauftrag:

Die beiliegende Profildüse wird in der Regel für den Materialauftrag verwendet. Die ebenfalls beiliegende Runddüse kann manuell gemäß den Richtlinien der Autohersteller zugeschnitten werden.

Auftragen des Klebedichtstoffes:

Der Klebedichtstoff wird auf den gereinigten Karosseriefansch aufgetragen. Zurückgeschnittenes Restmaterial des alten Klebedichtstoffes ist die ideale Haftgrundlage. Richtlinien der Autohersteller beachten. In den seltensten Fällen muss das überstehende Restmaterial entfernt werden. Grundsätzlich wird vorhandenes Restmaterial nicht geprimert. Wenn geprimert wird, darf der Klebedichtstoff nur auf den getrockneten Primer aufgetragen werden. Bitte auf gleichmäßigen Materialauftrag achten. Die beiliegenden Distanzstücke nach Herstellerangaben einsetzen.

Scheibe einsetzen:

Nach dem Auftrag der Dichtstoffraupe soll die Scheibe sofort montiert und positioniert werden. Auf besonders guten Kontakt zwischen Scheibe und Dichtstoff achten. Zierleisten nach Herstellervorschrift montieren. Die Aushärtung des Klebedichtstoffes kann durch Bespritzen mit Wasser beschleunigt werden.

Zu beachten:

Ein Kraftfahrzeug ohne Airbag ist nach ca. 1 Stunde und ein Kraftfahrzeug mit Airbag ist nach ca. 2 Stunden wieder fahrbereit. Innerhalb dieser Zeit dürfen die Autotüren nicht zugeschlagen werden. Um Innendruck zu vermeiden, müssen vor dem Schließen der Türen die Fenster geöffnet werden.



Lieferform:

Set Art.Nr.: 100990

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
 Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
 service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de